



BAYERSYSTEM GRZENIA Sp. j.
85-433 Bydgoszcz, ul. Św. M. Kolbego 48
REGON 340236558 • NIP PL9671252182
tel. +48 52 320 77 77 fax. + 48 349 01 98
e-mail: biuro@bayersystem.com

Instrukcja obsługi sejf z zamkiem elektronicznym



UWAGA: sejf obsługiwany jest przez dwa kody fabryczne: kod główny 159B oraz podkod 789B

Aby zaprogramować osobisty kod identyfikacyjny (PIN) od 3 do 8 cyfr należy:

- 1.1 Otworzyć sejf, wprowadzić na klawiaturze kod fabryczny wprowadzony przez producenta tj. 159B
- 1.2 Następnie nacisnąć czerwony guzik na wewnętrznej stronie drzwi obok zawiasów



1.3 Następnie należy wprowadzić swój kod PIN, następnie, aby go potwierdzić, nacisnąć literę B. O prawidłowym naciśnięciu klawisza informować będzie sygnał dźwiękowy. Po naciśnięciu B powinno zapalić się zielone światło, co potwierdzi prawidłowe przeprowadzenie operacji.

oraz

- 2.1 Otworzyć sejf, nacisnąć dwukrotnie 0, następnie czerwony guzik na wewnętrznej stronie drzwi. Pojawi się sygnał dźwiękowy oraz zapali się zielone światło
- 2.2 Wprowadź swój kod PIN, następnie, aby go potwierdzić, naciśnij literę B. Zostanie to zatwierdzone dwukrotnym sygnałem dźwiękowym.

ABY SEJF BYŁ OBSŁUGIWANY JEDNYM KODEM, OBA POWYŻSZE PRZEKODOWANIA NALEŻY WYKONAĆ WPROWADZAJĄC TEN SAM INDYWIDUALNY KOD PIN

PROSIMY ZAPAMIĘTAĆ SWÓJ NOWO WPROWADZONY KOD PIN

Użytkowanie sejfu:

1. Aby otworzyć sejf, należy wprowadzić swój kod PIN, następnie nacisnąć klawisz z literką B. Przekręcić rączkę/gałkę umieszczoną na klawiaturze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co spowoduje otwarcie sejfu.
2. Po wprowadzeniu kodu PIN, użytkownik ma 5 sekund na otwarcie sejfu, jeśli jednak nastąpi zamknięcie, wówczas należy ponownie wprowadzić kod PIN. Prosimy nie zapominać o naciśnięciu klawisza oznaczonego literką B, po każdorazowym wprowadzeniu kodu PIN użytkownika.

UWAGA: jeśli nastąpi nieautoryzowane wejście lub sam użytkownik wprowadzi nieprawidłową ilość cyfr, wówczas sejf się nie otworzy i zapali się żółte światło umieszczone na klawiaturze. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje zawieszenie funkcji otwierania na czas 20 sekund.

WAŻNE – AWARYJNE OTWIERANIE



1. Jeśli użytkownik zapomni swój kod PIN, wówczas może skorzystać z awaryjnego otwierania ręcznego. **UWAGA: NIE WOLNO PRZECHOWYWAĆ KLUCZA DO AWARYJNEGO OTWIERANIA W SEJFIE !!!** Aby przeprowadzić awaryjne otwieranie ręczne należy usunąć logo umieszczone w centrum tablicy rozdzielczej zamka i włożyć w odkryty otwór klucz. Klucz należy przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wówczas nastąpi otwarcie sejfu.
2. Prosimy o zanotowanie następujących informacji i przechowywać je w niezależnym od sejfu miejscu: numer klucza i numer sejfu (numer sejfu znajduje się na małej naklejce ponad wejściem do otwierania awaryjnego, jak i na wewnętrznej stronie drzwi sejfu).
3. Czerwone światło świecące w górnej prawej części klawiatury wskazuje na wyładowanie baterii. **UWAGA:** wymiany baterii dokonuje się poprzez wysunięcie zasuwki przykrywającej baterie, która znajduje się na tylnej ścianie drzwi i ponowne jej zasunięcie po wymianie baterii. Zaleca się jednorazową wymianę wszystkich baterii.

